

LP	OZNACZENIE	LICZBA STYKÓW	APARAT	FUNKCJA
1	OZL+	1	stycznik	Załączenie obwodów sterowania +
2	OZL-	1	stycznik	Załączenie obwodów sterowania -
3	K19	2	przełącznik	Sterowanie BENDIXA rozrusznika silnika spalinowego
4	K1A	3	przełącznik	Kontrola ładowania akumulatorów
5	KSTA	4	przełącznik	Pomocniczy jazda
6	KSTAW	4	przełącznik	Pomocniczy jazda synchron
7	RS1	3	przełącznik	Przełącznik sterowania z pulpitu 1
8	RS2	3	przełącznik	Przełącznik sterowania z pulpitu 2
9	KHD1	3	przełącznik	Luzowanie hamulca postojowego
10	KHD2	3	przełącznik	Zaciąganie hamulca postojowego
11	K58.1	3	przełącznik	Kontrola zaciągnięcia hamulca postojowego
12	K22	2	stycznik	Pomocniczy, jazda do przodu
13	K23	2	stycznik	Pomocniczy, jazda do tyłu
14	K24/1	3	przełącznik	Załączenie piaskowania przód
15	K24/2	3	przełącznik	Załączenie piaskowania tył
16	36K2	4	przełącznik	Kontrola kierunku jazdy przód
17	36K3	4	przełącznik	Kontrola kierunku jazdy tył
18	K10	1	stycznik	Pomocniczy, sterowanie stycznika liniowego K1
19	K1	3	stycznik	Stycznik liniowy silników trakcyjnych 1
20	K11	1	stycznik	Pomocniczy, sterowanie stycznika liniowego K2
21	K2	3	stycznik	Stycznik liniowy silników trakcyjnych 2
22	K12	1	stycznik	Pomocniczy, sterowanie styczników bocznikowania
23	K4/1	3	stycznik	Bocznikowanie wzbudzenia silników trakcyjnych M1, M2
24	K4/2	3	stycznik	Bocznikowanie wzbudzenia silników trakcyjnych M3, M4
25	KS	4	stycznik	Załączanie grzałek podgrzewania oleju sprężarki

26	KZS	3	przełącznik	Kontrola obwodu bezpieczeństwa sprężarki
27	SSP/RCD	3	przełącznik	Start silnika spalinowego
28	PPZ1	3	przełącznik	Kontrola spadku rezystancji izolacji obwodu prądnicy pomocniczej
29	PPZ2	3	przełącznik	Kontrola spadku rezystancji izolacji obwodu prądnicy głównej
30	PCP	3	przełącznik	Kontrola poziomu cieczy chłodzącej
31	PCB	3	przełącznik	Kontrola ciśnienia w butli p. poż w przedziale sprężarki
32	KZW	3	przełącznik	Załączenie zasilania wyświetlaczy pulpitu PIXY
33	KCZ	1	przełącznik czasowy	Zwłoka czasowa w wyłączeniu zasilania PIXY
34	K49	3	przełącznik	Hamowanie nagłe z przycisków STOP AWARIA
35	K49A	3	przełącznik	Hamowanie nagłe z przycisków STOP AWARIA
36	36K5	3	przełącznik	Kontrola zadziałania czuwaka CA
37	36K4	3	przełącznik	Kontrola zadziałania SHP
38	POZ1	3	przełącznik	Aktywacja sterowania z pulpitu 1
39	POZ2	3	przełącznik	Aktywacja sterowania z pulpitu 2
40	KORS	4	przełącznik	Kontrola odcięcia zaworu SIFA RS kurkiem na tablicy pneumatycznej
41	KHCS	3	przełącznik	Kontrola zasilania cewki zaworu SIFA wyzwalanego z CA/SHP
42	KOCS	4	przełącznik	Kontrola odcięcia zaworu SIFA CA/SHP kurkiem na tablicy pneumatycznej
43	KO	2	przełącznik	Odcięcie zasilania obwodu reflektorów pojazdu
44	KSF	3	przełącznik	Sygnalizacja aktywacji pulpitu dla FLASH ALARM
45	KSD	3	przełącznik	Sterowania syren przez FLASH ALARM
46	K27	3	przełącznik	Pomocniczy, sterowanie oświetleniem kabiny
47	KRS	3	przełącznik	Kontrola załączenia syren
48	KGS	2	przełącznik	Załączanie ogrzewania szyb
49	KCPS	1	przełącznik czasowy impulsowy	Impulsowe załączenie ogrzewania szyb
50	KNG1	2	przełącznik	Zasilanie grzałki nagrzewnicy 1 w kabinie
51	KNG2	2	przełącznik	Zasilanie grzałki nagrzewnicy 2 w kabinie

52	KG	2	przełącznik	Załączenie płyty grzewczej (kucharki)
53	KCW	1	przełącznik czasowy	Podtrzymanie zaworu spustu wody kranu w kabinie
54	KGW	2	przełącznik	Załączanie grzałki wody
55	KRR	3	przełącznik	Kontrola obecności napięcia zasilania radiotelefonu Koliber
56	33K1	3	przełącznik	Kontrola zadziałania RADIO STOP
57	33K2	3	przełącznik	Kontrola zadziałania RADIO STOP